

# Oprema podvozja Atego

Stražnji prevjes podvozja	1085	1285	1485	1885	2285	1485	1885	1800	2100
Ukupna dozvoljena masa	7490	7490	7490	12000	12000	13000	13000	18000	18000
Opterećenje prednje osovine	3400	3400	3400	5300	5300	5300	5300	7500	7500
HA-Lašt (Kg)	4600	4600	4600	10800	10800	10800	10800	11500	11500
Težinska varijanta	TE2	TE2	TE2	TH3	TH3	TH8	TH8	TL7	TL7
Gume	215/75R17,5	215/75R17,5	215/75R17,5	265/70R19,5	265/70R19,5	285/70R19,5	285/70R19,5	295/80R22,5	295/80R22,5
Prednja osovina	AJ7	AJ7	AJ7	AK4	AK4	AK4	AK4	AL3	AL3
Produženje stražnjeg prevjesa	CR2	CR2 <sup>10</sup>	CS4 <sup>14</sup>	CR2	CR2 <sup>11</sup> / CR2	CR2 <sup>11</sup>	CR2	-	-
Pojačan stražnji stabilizator	CD7	CD7	CD7	CD7	CD7	CD7	CD7	-	-
Pojačan prednji stabilizator	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSV	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	Serijski	-	-
Zaštita podvozja straga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zaštita podvozja sprijeda	C73	C73	C73	C73	C73	C73	C73	C73	C73
Ispušna cijev sa strane LBW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prekidač za podiznu platformu	E33 <sup>2</sup>	E33 <sup>2</sup>	E33 <sup>2</sup>	E33 <sup>2</sup>	E33 <sup>2</sup>	E33 <sup>2</sup>	E33 <sup>2</sup>	E33 <sup>6</sup>	E33 <sup>6</sup>
Ulaz spremnika goriva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ijelovi kabine za dužinu do 2.600 mm	F64	F64	F64	F64	F64	F64	F64	-	-
tražnja rasvjeta za podiznu platformu	L32 <sup>7</sup>	L32 <sup>7</sup>	L32 <sup>7</sup>	L32 <sup>7</sup>	L32 <sup>7</sup>	L32 <sup>7</sup>	L32 <sup>7</sup>	L32 <sup>7</sup>	L32 <sup>7</sup>
Elektrik für Fremdaufbau	L72	L72	L72	L72	L72	L72	L72	L72	L72
Stražnja dodatna svjetla	L76	L76	L76	L76	L76	L76	L76	-	L76
Stražnji poprečni nosač sa vijcima	-	-	-	-	-	-	-	Q18	Q18
Nosač rezervnog kotača sa strane	Bez nosača rezervnog kotača	moćuće	R61 <sup>4</sup>	R70 <sup>5</sup>	R70 <sup>5</sup>	R70 <sup>5</sup>	R70 <sup>5</sup>	R70 <sup>5</sup>	R70 <sup>5</sup>
Nosač rezervnog kotača straga	R74	R74	-	R71	R71	R71	R71	R71	R71
samo uz E21 , pojačani akumulator									
<sup>3</sup> FA 150-1 E- nosač rezervnog kotača samo uz FA 155 , premještanje nosača i spremnika goriva i spremnika zraka kočnica. Komora mora imati unutarnju visinu 2.470 mm									
4 F07 u. KK0 (Tank 105l) ili sa F07/CR2/K83 (Tank 125l)/CC8 (SSV iza stražnje osovine HA)									
5 nosač rezervnog kotača sa strane pri montaži podizne platforme									
6 samo uz L32									
7 samo uz C95 odstranjena stražnja zaštita podvozja									
8 bez DD2 mora biti komora sa nišom ili izrezon na krovu kabine Z98									
CR2 za Atego iznad18t nije moguć									
10 CR2 samo kod veće komore									
11 CR2 pri montaži podizne platforme									
12 ne uz klima uređaj H03									
14 CS4 produženje stražnjeg prevjesa podvozja za 200 mm									
15 M56 Usis zraka za rashladne uređaje									